### Vorlesung Elektronik II



#### **Motivation**

Schaltungsfamilien

#### 2. Transistoren in analogen Schaltungen

- Inverter
- Kleinsignalverhalten
- Differenzstufe
- Transistor als Widerstand
- Stromquellen
- Inverter und Differenzstufe mit Stromspiegel
- Ausgangsstufen
- Kapazitäten eines Transistors
- Frequenzgang

#### 3. Verstärker

- Aufbau einstufiger Verstärker
- Wirkung der Kapazitäten
- Aufbau zweistufige Verstärker
- Pole und Nullstellen
- **CMRR**
- **PSRR**
- Slew Rate

#### Anwendungen des OPV


- Invertierender Verstärker
- Übertragungsfunktion
- Frequenzgang (Bode-Diagramm)
- Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
- Bandbreite eines gegengekoppelten OPV
- Summierer/ Subtrahierer
- Logarithmierer/ Integrierer
- Aktiver Tiefpass/ Hochpass 1. Ordnung
- Integrierer/ Differenzierer
- Komparator mit Hysterese

#### Gegen- und Mittkopplung

- Einfluss auf Eingangswiderstand
- Einfluss auf Ausgangswiderstand
- Frequenzgang
- Astabile Kippschaltung



## Invertierender Verstärker



Für die Berechnung von A machen wir zwei Annahmen:

- $U_{A} < 0 V$  (1) Prinzip des virtuellen Kurzschluss: Wegen  $U_{D} = 0 V$  liegt der Knoten am invertierenden Eingang potentialmäßig auf Masse ("virtuelle Masse").
  - (2) Der Strom, der in den invertierenden Eingang fließt, ist vernachlässigbar klein bzw. null.

Damit gilt wegen (1): 
$$(U_E \text{ und } U_A \text{ gegen Masse})$$

Damit gilt wegen (1): 
$$I_1 = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_E}{R_1}$$
  $I_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = -\frac{U_A}{R_2}$  ( $U_E$  und  $U_A$  gegen Masse)

und wegen (2):

$$I_1 = I_2 \implies \frac{U_E}{R_1} = -\frac{U_A}{R_2}$$

 $I_1 = I_2 \implies \frac{U_E}{R_1} = -\frac{U_A}{R_2}$  Der OP regelt seine Ausgangsspannung so aus, dass diese Beziehung gilt:  $I_1 = I_2$ 

$$A = -\frac{R_2}{R_1}$$

Damit folgt für  $A = \frac{U_A}{U_E}$ :  $A = -\frac{R_2}{R_1}$  (negative Verstärkung)  $\rightarrow$  Phasenumkehr

Man beachte: Ist  $U_E > 0$ , dann muss  $U_A < 0$  werden!

Der Eingangswiderstand der Schaltung wird von  $R_1$  bestimmt:

$$r_{Ein} = \frac{u_E}{i_1} = \frac{u_E}{u_E/R_1} = R_1$$

Der Eingangswiderstand der Schaltung ist wesentlich kleiner als der des OPs!! (Wirkung der GK!!).

SoSe2025

2



#### Invertierender Verstärker mit endlichem A<sub>D</sub>

Eine genauere Analyse mit endlichem  $A_D$ ergibt (→ Übung):

$$A = \frac{U_A}{U_E} = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{1}{A_D} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Hinweis:

$$U_A = A_D \cdot U_D$$


$$U_E = f(I_1, U_D)$$

$$U_A = f(I_1, U_D)$$

$A_D$	$U_E$	$U_A$	A	Fehler	$U_D$
10 <sup>5</sup>	10 mV	999 mV	99,90	- 0,10%	9,99 µV
104	10 mV	990 mV	99,00	- 1,00%	99,0 µV
10 <sup>3</sup>	10 mV	908 mV	90,83	- 9,17%	908 µV

Man beachte in diesem Zusammenhang den Frequenzgang des OP!

Beispiel: Für eine Verstärkung vom Betrag 100 wählen wir z. B.  $R_1 = 1k\Omega$ ,  $R_2 = 100k\Omega$ . Wie groß ist für A die prozentuale Abweichung vom Idealwert  $R_2/R_1 = 100$  bei verschiedenen, endlichen Leerlaufverstärkungen  $A_D$ ?




Der Eingangswiderstand der Schaltung wird von  $R_1$  bestimmt:


$$r_{Ein} = \frac{u_E}{i_1} = \frac{u_E}{u_E/R_1} = R_1$$


Der Ausgangswiderstand der Schaltung ist wesentlich kleiner als der des OPs (Wirkung der GK).


## Übertragungsfunktion eines Vierpols















Übertragungsfunktion:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{U}_2 \cdot e^{j\phi_2}}{\underline{U}_1 \cdot e^{j\phi_1}} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot e^{j \cdot \underbrace{(\phi_2 - \phi_1)}_{=\phi}}$$


$$\underline{A} = |\underline{A}| \cdot e^{j\phi} \equiv A \angle \phi$$

•  $\underline{A}$  ist i. A. eine frequenzabhängige, komplexe Größe. Man bezeichnet  $\underline{A} = \underline{A}(\omega)$  als Frequenzgang. Der Betrag  $A(\omega)$  wird als Amplitudengang und  $\phi(\omega)$  als Phasengang bezeichnet.





#### Frequenzgang eines OP (Bode-Diagramm)



- OPs haben aus Stabilitätsgründen den Frequenzgang eines Tiefpasses 1. Ordnung (internes oder externes, frequenzgangbestimmendes RC-Glied). (Systemtheorie)
- $A_{D0}$  Differenzverstärkung des OP bei f = 0 Hz (Gleichspannung).
  - $f_g$  3dB-Grenzfrequenz  $\Rightarrow$   $A_D(f_g) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot A_{D0} = 0.707 \cdot A_{D0}$
  - $f_t$  Transitfrequenz (Durchtrittsfrequenz)  $\Rightarrow A_D(f_t) = 1 (\triangleq 0 \ dB)$



#### Verstärkungs-Bandbreite-Produkt

Wegen des TP-Verhaltens gilt für den Frequenzgang (ähnlich wie beim RC-Glied):


$$\underline{A}_{D}(f) = \frac{A_{D0}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_{g}}} \Rightarrow A_{D}(f) = \frac{A_{D0}}{1 + \left(\frac{f}{f_{g}}\right)^{2}} \stackrel{f \gg f_{g}}{\approx} \frac{A_{D0}}{\frac{f}{f_{g}}} = \frac{A_{D0} \cdot f_{g}}{f}$$

Daraus folgt (für  $f > f_g$ ) die allgemeine Beziehung:  $(A_D(f) \cdot f = A_{D0} \cdot f_g) \Rightarrow A_D \sim \frac{1}{f}$ 

$$A_D(f) \cdot f = A_{D0} \cdot f_g \Rightarrow A_D \sim \frac{1}{f}$$

Insbesondere gilt bei der Transitfrequenz:

$$1 \cdot f_t = A_{D0} \cdot f_g$$



Das sog. Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (gain-bandwidth product – GBW) ist eine wichtige Größe bzw. Gütezahl (figure of merit) des OPs (→ Datenblatt).

$$GBW:$$


$$= A_{D0} \cdot f_g (= A_D(f) \cdot f = const, f \gg f_g)$$

$$GBW = f_t$$


6


#### Bandbreite eines gegengekoppelten OPs





nicht invertierender Spannungsverstärker





invertierender Spannungsverstärker

$$A = -\frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{1}{A_D} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Die Bandbreite eines gegengekoppelten Spannungsverstärkers ist von der, durch die äußere Beschaltung eingestellten, Verstärkung *A* abhängig!

Über diese Bandbreite hinaus hat man weiterhin das Verhalten eines Tiefpasses.



### **Summierer**

Bei mehreren Eingängen werden alle Eingangsströme am Minus-Eingang addiert:

$$I_1 + I_2 + ... + I_n = I_f$$


Bei einem idealen OP (virt. Masse) gilt:

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots + \frac{U_n}{R_n} = \frac{U_{Rf}}{R_f}$$

sowie:  $U_A = -U_{Rf} = -I_f R_f$  und somit:

$$U_A = -\left(\frac{R_f}{R_1} \cdot U_1 + \frac{R_f}{R_2} \cdot U_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} \cdot U_n\right)$$

$$U_A = -\frac{R_f}{R_1} \cdot (U_1 + U_2 + \dots + U_n)$$



Die Ausgangsspannung des Summierers ist gleich der negativen, gewichteten Summe der Eingangsspannungen - Superposition

Im Falle gleicher Eingangswiderstände  $R_1 = R_2 = ... = R_n$  entfällt die Gewichtung der einzelnen Summenden.

■ Da der Minus-Eingang virtuell auf Masse liegt, sind die Eingänge voneinander entkoppelt, d. h. es fließen keine Ausgleichsströme zwischen den Spannungsquellen. ⇒ Stromaddition




### Subtrahierer (Differenzverstärker)

Durch Kombination des invertierenden mit dem nicht invertierenden Verstärker erhält man einen gegengekoppelten Differenzverstärker.


Analyse mit Hilfe des Überlagerungssatzes:


$$U_A'\Big|_{U_2=0} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$$

 $U_A'\Big|_{U_2=0} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$   $U_1$  für sich alleine wird invertierend verstärkt.



Prinzip des "virtuellen" Kurzschluss: Wegen  $U_D = 0 V$  liegt der Knoten am invertierenden Eingang auf dem gleichen Potential wie der nicht-invertierenden Eingang







#### Subtrahierer (Differenzverstärker)

Durch Kombination des invertierenden mit dem nicht invertierenden Verstärker erhält man einen gegengekoppelten Differenzverstärker.

Analyse mit Hilfe des Überlagerungssatzes:

$$U_A' \Big|_{U_2 = 0} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$$

 $U_A' \Big|_{U_2=0} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$   $U_1$  für sich alleine wird invertierend verstärkt.

Prinzip des "virtuellen" Kurzschluss: Wegen  $U_D = 0 V$  liegt der Knoten am invertierenden Eingang auf dem gleichen Potential wie der nicht-invertierenden Eingang

Für  $U'_{2}(U_{2})$  wirkt der Verstärker nicht-invertierend:

$$U''_A\Big|_{U_1=0} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \underbrace{\frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_2}_{=U'_2} = \frac{R_2}{R_1} \cdot U_2$$
  $U_2$  für sich alleine wird nicht-invertierend verstärkt.

Durch Überlagerung  $U_A = U'_A + U''_A$  erhält man:

$$U_A = \frac{R_2}{R_1} \cdot (U_2 - U_1)$$

Nur die Differenz aus den beiden Eingangsspannungen wird verstärkt. Der Gleichtaktanteil wird ignoriert.



# Logarithmierer

$$I_1 = \frac{U_E}{R_1}$$
  $I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_{Diod}}{n \cdot U_{Temp}}}$ 

Der OP stellt  $U_A$  so ein, dass  $U_A = -U_{Diod}$  gilt und damit  $I_1 = I_D$ . Daraus ergibt sich:


$$\frac{U_E}{R_1} = I_S \cdot e^{\frac{-U_A}{n \cdot U_{Temp}}} \implies U_A = -n \cdot U_{Temp} \cdot l_n \frac{U_E}{I_S \cdot R_1}$$

$$U_{A} = \underbrace{-n \cdot U_{Temp} \cdot ln10}_{=60...120mV} \cdot log_{10} \frac{U_{E}}{I_{S} \cdot R_{1}} (f \ddot{u}r U_{E} > 0) = 0.86$$

■ Da der Emissionskoeffizient bei Dioden stromabhängig ist, lässt sich die Genauigkeit durch Verwendung eines BJT (n = 1) erheblich verbessern  $(U_A = -U_{BE})$ .

$$U_A = -U_{Temp} \cdot ln \; \frac{U_E}{I_{CS} \cdot R_1} \quad (f \ddot{u}r \; U_E > 0)$$

■ Einsatz: Multiplikation  $\rightarrow \log(AB) = \log(A) + \log(B)$ 





# Logarithmierer

$$I_1 = \frac{U_E}{R_1}$$
  $I_D = I_S \cdot e^{\frac{U_{Diod}}{n \cdot U_{Temp}}}$ 

Der OP stellt  $U_A$  so ein, dass  $U_A = -U_{Diod}$  gilt und damit  $I_1 = I_D$ . Daraus ergibt sich:


$$\frac{U_E}{R_1} = I_S \cdot e^{\frac{-U_A}{n \cdot U_{Temp}}} \implies U_A = -n \cdot U_{Temp} \cdot l_n \frac{U_E}{I_S \cdot R_1}$$

$$U_{A} = \underbrace{-n \cdot U_{Temp} \cdot ln10}_{=60...120mV} \cdot log_{10} \frac{U_{E}}{I_{S} \cdot R_{1}} (f \ddot{u}r U_{E} > 0) \underset{| 0,4}{\overset{0,8}{\sim}}$$

■ Da der Emissionskoeffizient bei Dioden stromabhängig ist, lässt sich die Genauigkeit durch Verwendung eines BJT (n = 1) erheblich verbessern  $(U_A = -U_{BE})$ .


$$U_A = -U_{Temp} \cdot ln \; \frac{U_E}{I_{CS} \cdot R_1} \quad (f \ddot{u}r \; U_E > 0)$$

■ Einsatz: Multiplikation  $\rightarrow \log(AB) = \log(A) + \log(B)$ 





# (Integrierer) Integrator



Weil  $u_A = -u_C$ , ergibt sich:

$$u_A(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_0^t u_E(t) dt$$

Bei vorgeladener Kapazität gilt  $u_C(t_0) = -u_A(t_0) \neq 0$  verallgemeinert:

Die Eingangsspannung  $u_E$  hat den Strom  $i=\frac{U_E}{R}$  zur Folge, mit welchem der Kondensator geladen wird.

Es sei zunächst  $u_{\mathcal{C}}(0) = 0$ (C zum Zeitpunkt t = 0 ungeladen). In diesem Fall gilt für den zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung (t > 0):


$$u_{c}(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{t} i(t)dt = \frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{t} \frac{u_{E}(t)}{R}dt$$

Die Ausgangsspannung des Integrierers ist das invertierte und mit 1/RC skalierte Zeitintegral der Eingangsspannung.

$$u_A(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_{t_0}^t u_E(t)dt + u_A(t_0)$$


### Integrator: Verhalten im Zeitbereich







## Übertragungsfunktion des Integrators









Das Verhalten des Integrierers im <u>Frequenzbereich</u> wird durch seine <u>Übertragungsfunktion</u> beschrieben:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

Die Übertragungsfunktion interessiert uns vor allem bei der Integration von <u>periodischen Signalen</u> (sin  $\omega t$ ). Die Zerlegung nach Betrag und Phase ergibt:

$$|\underline{A}| = \frac{1}{\omega RC}$$
,  $\emptyset = +90^{\circ} = const$ 

- Der Integrierer verhält sich wie ein Tiefpass 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von null. Bei  $\omega = 0$  (DC) geht die Verstärkung gegen  $\infty$ !
- Jeder noch so kleine Gleichspannungsanteil im Eingangssignal bedeutet,  $u_A \rightarrow \infty$  (Integrierer läuft mit der Zeit in die Begrenzung).
- Durch einen zusätzlichen Parallelwiderstand R\* kann die DC-Verstärkung auf den Wert R\*/R begrenzt werden. Aber: Integrierer wird dadurch im Prinzip zum gewöhnlichen TP.

### Differenzierer




Durch den Kondensator fließt nur dann Strom, wenn sich die Eingangsspannung ändert:

$$i(t) = C \cdot \frac{du_E(t)}{dt}$$

Mit  $u_A = -u_R = -R \cdot i$  folgt:

$$u_A(t) = -RC \cdot \frac{du_E(t)}{dt}$$



Die Ausgangsspannung ist proportional zur Änderungsgeschwindigkeit der Eingangsspannung. Der Differenzierer reagiert daher nur auf Änderungen am Eingang.

Betrachtung im Frequenzbereich:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{R}{\frac{1}{j\omega C}} = -j\omega RC$$


$$|A| = \omega RC , \qquad \emptyset = -90^\circ = const$$


- Der Differenzierer verhält sich wie ein Hochpass
   1. Ordnung mit Grenzfrequenz bei ∞.
- Die Schaltung hat Stabilitätsprobleme (Schwingungsneigung). Abhilfe: kleines  $R_1$  in Reihe zu C (Hochpass:  $R_1C$ ).

 $u_{A}$ 

#### Komparator mit Hysterese (Schmitt-Trigger)







- Mitkopplung statt Gegenkopplung: Ein Teil von  $U_A$  wird additiv auf den Eingang zurückgeführt.
- Schmitt-Trigger: Modifizierter Schwellwertschalter mit 2 Schaltwellen anstatt einer
   (→ immun gegen gestörte Eingangssignale).
- Der Ausgang kann sich nur sprunghaft zwischen den beiden Sättigungsgrenzen U<sub>Amax</sub> und U<sub>Amin</sub> ändern. Entsprechendes gilt auch für die rückgekoppelte Spannung U<sub>R</sub>:

$$U_{R(+)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Amax}$$
  $U_{R(-)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Amin}$ 


 Die Schaltung kippt genau dann in den jeweils anderen Zustand, wenn U<sub>E</sub> den aktuellen Wert von U<sub>R</sub> erreicht. Die beiden Schaltschwellen liegen daher:

$$U_{HL} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Amax}$$
  $U_{LH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Amin}$ 

# **Aktiver Tiefpass 1. Ordnung**



Übertragungsfunktion gilt nur für ein unbelastetes RC-Glied! max(|A|)=1



$$\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{U}_A} = \underline{\underline{U}_E} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Damit sich eine Belastung des Ausgangs nicht auf den Frequenzgang auswirkt, kann ein Buffer nachgeschaltet werden.

Nachteil: Der Eingangswiderstand bleibt dabei jedoch frequenzabhängig.

 $R_2/R_1$ 

Besser: Invertierender Verstärker mit frequenzabhängiger Gegenkopplung.

sser: Invertierender Verstärker mit quenzabhängiger Gegenkopplung. 
$$0 \, dB = 1$$


$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} \, , wobei \, \underline{Z}_1 = R_1, \, \, \underline{Z}_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

R

 $u_E$ 

$$\Rightarrow \underline{A} = \begin{pmatrix} -\frac{\underline{R}_2}{\underline{R}_1} \\ 1+\underline{\beta} \end{pmatrix}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot \tau} = \frac{1}{2\pi \cdot R_2 C}$$




 $u_A$ 

# Aktiver Hochpass 1. Ordnung



$$u_E \bigvee_{r = R \cdot C} C \qquad u_A$$

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$




$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1}$$
, wobei  $\underline{Z}_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C}$ ,  $\underline{Z}_2 = R_2$ 

$$\Rightarrow \underline{A} = \underbrace{-\frac{\underline{R}_2}{\underline{R}_1}}_{\underline{A}(\omega \to \infty)} \cdot \frac{j\omega R_1 C}{1 + j\omega \underbrace{R_1 C}_{=\tau}} \qquad |\underline{A}|^4$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot \tau} = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C} \qquad 0 \, dB = 1$$


$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot \tau} = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C}$$




- Bei höheren Frequenzen ist der Verstärkungsabfall des OPs zu berücksichtigen (Tiefpassverhalten des realen OPs). Die Schaltung arbeitet daher genau genommen als Bandpass.
- Mit OPs lassen sich auch Filter höherer Ordnung einfach realisieren (→ größere Flankensteilheit). Bei aktiven Filtern kann auf den Einsatz von Induktivitäten grundsätzlich verzichtet werden.

## Invertierender Schmitt-Trigger








■ Die Übertragungskennlinie hat eine Hysterese:  $U_A$  hängt nicht allein von  $U_E$  ab, sondern auch von der "Vorgeschichte" (d.h. vom aktuellen Zustand).


Die Breite der Hysterese beträgt:


$$U_H = U_{HL} - U_{LH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (U_{Amax} - U_{Amin})$$



#### Nicht invertierender Schmitt-Trigger







Die Schaltung kippt jeweils um, sobald die Eingangsspannung die Differenz am OP-Eingang zu null werden lässt.

Man kann zeigen (Überlagerungssatz, Spannungsteilerregel → Übung):

$$U_{HL} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Amax} \ U_{LH} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Amin}$$

$$\frac{U_{HL}}{R_1} = -\frac{U_{Amax}}{R_2} \qquad \frac{U_{LH}}{R_1} = -\frac{U_{Amin}}{R_2} \qquad U_{Amin}$$

